

Zopnutie výstupu po nastavenom čase ak je narušený vstup (INTEGRA)

Možnosť využitia na zatvorenie brány pokiaľ je otvorená dlhšie ako je nastavený čas, ale ak počas nastaveného času došlo ku jej zatvoreniu aby sme ju neotvorili.

Pre zopnutie výstupu po nastavenom čase ak je narušený vstup, nastavte nasledovné:

Vo výstupoch nastavte virtuálny výstup (č.9) na Typ výstupu **24.Prepínač MONO**, čas činnosti nastavte na 1sek., nastavte opačnú polaritu, zvolte vstup ktorý má byť kontrolovaný (vstup č.7) a zvolte možnosť Aktívny počas narušenia

Č.	Názov výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzuj	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv.:
1	svetlo Aqua	25: Prepínač BI	0 sek. 10 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 26		1+16
2	Výstup 2	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
3	Poplach Area1	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 1+7	0+7	1+5
4	Poplach Area2	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: -	-	2
5	Zatvorenie brány	83: Koniec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: štandardne	X			výstupy: 9+10		
6	Fire alarm	3: POŽIARNY alarm	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X	X		vstupy: 3	0+7	1+16
7	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					1
8	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					2
9	brana otvorena	24: Prepínač MONO	0 min. 1 sek.	0: štandardne				vstupy: 7		-
10	brana otvorena	14: Narušenie vstupu	5 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 7		-
11	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 1 sek.	0: štandardne	X					
12	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					
13	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					
14	Výstup 14	0: Nepoužívaný	0 sek. 1 sek.	0: štandardne	X					
15	Výstup 15	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
16	Výstup16	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
17	Bez strážnika	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					
18	Identifikácia	0: Nepoužívaný	0 min. 0 sek.	0: štandardne	X					
19	Výstup 19	24: Prepínač MONO	0 min. 3 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 13		1+16

Ďalší virtuálny výstup (č.10) nastavte na Typ výstupu **14.Narušenie vstupu**, čas nastavte taký, po akom chcete aby sa zopol ovládací výstup (naš príklad 5min.), zvolte vstup ktorý má byť kontrolovaný (vstup č.7).

Č.	Názov výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzuj	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv.:
1	svetlo Aqua	25: Prepínač BI	0 sek. 10 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 26		1+16
2	Výstup 2	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
3	Poplach Area1	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 1+7	0+7	1+5
4	Poplach Area2	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: -	-	2
5	Zatvorenie brány	83: Koniec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: štandardne	X			výstupy: 9+10		
6	Fire alarm	3: POŽIARNY alarm	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X	X		vstupy: 3	0+7	1+16
7	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					1
8	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					2
9	brana otvorena	24: Prepínač MONO	0 min. 1 sek.	0: štandardne				vstupy: 7		-
10	brana otvorena	14: Narušenie vstupu	5 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 7		-
11	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 1 sek.	0: štandardne	X					
12	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					
13	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					
14	Výstup 14	0: Nepoužívaný	0 sek. 1 sek.	0: štandardne	X					
15	Výstup 15	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
16	Výstup16	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
17	Bez strážnika	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					

Výstup (naš príklad č.5) ktorý má ovládať zatvorenie brány nastavte na Typ výstupu **83.Koniec signalizácie výstupov**, čas nastavte taký, aký je potrebný impulz aby sa aktivovalo zatvorenie brány, zvolte výstupy ktoré majú ovládať tento výstup (v našom príklade výstupy č.9 a 10)

Č.	Názov výstupu	Typ výstupu	Čas činnosti	Zobr. stavu	Pol.+	Pulzuj	Latch	Spustenie:	Spustenie: LCD kláv.	Spustenie: skupiny/kláv.:
1	svetlo Aqua	25: Prepínač BI	0 sek. 10 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 26		1+16
2	Výstup 2	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
3	Poplach Area1	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 1+7	0+7	1+5
4	Poplach Area2	1: Alarm-vlámánie	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: -	-	2
5	Zatvorenie brány	83: Koniec signaliz. výstupov	0 min. 2 sek.	0: štandardne	X			výstupy: 9+10		
6	Fire alarm	3: POŽIARNY alarm	1 min. 0 sek.	0: štandardne	X	X		vstupy: 3	0+7	1+16
7	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					1
8	Stav zapnutia	21: Stav zapnutia	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					2
9	brana otvorena	24: Prepínač MONO	0 min. 1 sek.	0: štandardne				vstupy: 7		-
10	brana otvorena	14: Narušenie vstupu	5 min. 0 sek.	0: štandardne	X			vstupy: 7		-
11	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 1 sek.	0: štandardne	X					
12	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					
13	ACX-200 43325	0: Nepoužívaný	0 sek. 0 sek.	0: štandardne	X					
14	Výstup 14	0: Nepoužívaný	0 sek. 1 sek.	0: štandardne	X					
15	Výstup 15	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					
16	Výstup16	0: Nepoužívaný	0 sek. 30 sek.	0: štandardne	X					