

Značka	Model	Poznámka	Rok výroby	Kód vozidla	rýchlosť	otáčky (kód 914)	zamknutie	odomknutie	dvere	kufor	kapota	zapaľovanie	kľúč v zapalovaní	otvorenie kufra DO
ALFA ROMEO	159		2005>	101	x	x	x	x	x	x		x		
ALFA ROMEO	BRERA		2006>	101	x	x	x	x	x	x		x		
ALFA ROMEO	MITO		2008>	102	x	x	x	x	x	x		x		
ALFA ROMEO	SPIDER		2008>	101	x	x	x	x	x	x		x		
ALFA ROMEO	147		2007>	103	x	x			x	x		x		
ALFA ROMEO	GIULIETTA		2010>	369	x	x	x	x	x	x		x		x
AUDI	A1		2010>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		x
AUDI	A3		2003-2008	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
AUDI	A3	KP	2003-2008	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
AUDI	A3		2008>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
AUDI	A3	KP	2008>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
AUDI	A4		2004-2008	113	x	x	x	x	x	x	x	x		
AUDI	A4	KP	2004-2008	114	x	x	x	x	x	x	x		x	
AUDI	A4		2008>	115	x	x	x	x	x	x	x			
AUDI	A4	KP	2008>	116	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDI	A5		2007>	115	x	x	x	x	x	x	x			
AUDI	A5	KP	2007>	116	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDI	A5		2007>	341	x	x	x	x	x	x	x			x
AUDI	A5	KP	2007>	342	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
AUDI	A6		2004>	117	x	x	x	x	x	x	x			
AUDI	A6	KP	2004>	118	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDI	A7		2010>	364			x	x	x	x	x	x		x
AUDI	A8		2003>	117	x	x	x	x	x	x	x			
AUDI	A8	KP	2003>	118	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDI	Q5		2008>	115	x	x	x	x	x	x	x			
AUDI	Q5	KP	2008>	116	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDI	Q7		2006>	117	x	x	x	x	x	x	x			
AUDI	Q7	KP	2006>	118	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
AUDI	TT		2006>	111	x	x	x	x	x	x	x			
AUDI	TT	KP	2006>	112	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
BMW	SERIA 1 E87		2004>	131	x	x	x	x	x	x	x	x		
BMW	SERIA 1 E87	KP	2004>	132	x	x	x	x	x	x	x		x	
BMW	SERIA 3 E91		2005>	131	x	x	x	x	x	x	x	x		
BMW	SERIA 3 E91	KP	2005>	132	x	x	x	x	x	x	x		x	
BMW	SERIA 5 E61		2003>	131	x	x	x	x	x	x	x	x		x
BMW	SERIA 5 E61	KP	2003>	132	x	x	x	x	x	x	x		x	
BMW	SERIA 7	KLE	2010>	351			x	x	x	x	x	x		x
BMW	X3 E83		2003>	133	x							x		
BMW	X3	KP	2010>	359	x	x	x	x	x	x			x	x
BMW	X5		2007>	131	x	x	x	x	x	x	x	x		x
BMW	X5	KP	2007>	132	x	x	x	x	x	x	x		x	
BMW	X6		2008>	131	x	x	x	x	x	x	x	x		
BMW	X6	KP	2008>	132	x	x	x	x	x	x	x		x	
BMW	X6	KLE	2008>	351	x	x	x	x	x	x	x	x		
BMW	X6	KP, KLE	2008>	352	x	x	x	x	x	x	x		x	
BENTLEY			2010>	377			x	x	x			x		
CADILAC	BLS		2008>	141	x	x	x	x	x	x		x		
CADILAC	BLS	KP	2008>	142	x	x	x	x	x	x			x	
CADILAC	CTS		2007>	143	x	x	x	x	x	x	x	x		
CADILAC	CTS	KP	2007>	144	x	x	x	x	x	x	x		x	
CADILAC	ESCALADE		2006>	143	x	x	x	x	x		x	x		
CADILAC	ESCALADE	KP	2006>	144	x	x	x	x	x		x		x	
CITROEN	BERLINGO		2002-2008	151	x	x								
CITROEN	BERLINGO	bez alarmu	2008>	152	x	x			x	x		x		
CITROEN	C3	bez alarmu	2006>	153	x	x			x	x		x		
CITROEN	C4	bez alarmu	2004>	153	x	x			x	x		x		
CITROEN	C4 PICASSO	bez alarmu	2006>	153	x	x			x	x		x		
CITROEN	C5	bez alarmu	2008>	152	x	x	x	x	x	x		x		
CITROEN	C - CROSSER		2007>	154	x	x								
CITROEN	JUMPER		2006>	155	x	x	x	x	x	x		x		

Značka	Model	Poznámka	Rok výroby	Kód vozidla	rýchlost	otáčky (kód 914)	zamknutie	odomknutie	dvere	kufor	kapota	zapaľovanie	kľúč v zapalovaní	otvorenie kufra DO
CITROEN	JUMPY		2007>	153	x	x			x	x		x		
DAF	XF		2006>	161	x	x						x		
DAIHATSU	TERIOS		2006>	166	x	x						x		
DODGE	CALIBER		2006>	171	x	x	x	x	x	x	x	x		
DODGE	CALIBER	KP	2006>	172	x	x	x	x	x	x	x		x	
DODGE	NITRO		2008>	173	x	x	x	x	x	x		x		
DODGE	NITRO	KP	2008>	174	x	x	x	x	x	x			x	
FIAT	500		2007>	102	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	BRAVO		2007>	181	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	CROMA		2005-2007	101	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	CROMA	KP	2005-2007	182	x	x	x	x	x	x		x	x	
FIAT	CROMA		2007>	101	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	CROMA	KP	2007>	182	x	x	x	x	x	x		x	x	
FIAT	DOBLO		2005>	103	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	DOBLO		2010>	344	x	x	x	x	x	x		x		x
FIAT	DUCATO		2006>	155	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	FIORINO	3D	2008>	183	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	FIORINO	5D	2008>	344	x	x	x	x	x	x		x		x
FIAT	GRANDE PUNTO		2006-2008	184	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	GRANDE PUNTO		2008>	102	x	x	x	x	x	x		x		x
FIAT	IDEA		2004-2005	103	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	IDEA		2006>	103	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	PANDA		2003>	103	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	PUNTO		2003>	103	x	x	x	x	x			x		
FIAT	SCUDO		2007>	153	x	x			x	x		x		
FIAT	SEDICI	KLE	2005>	185	x	x	x	x	x	x		x		
FIAT	SEDICI		2005>	186	x	x			x	x				
FIAT	SEDICI		2010>	345	x	x			x	x		x		
FIAT	STILO		2006>	181	x	x	x	x	x	x		x		
FORD	C-MAX		2003-2007	191	x	x			x	x		x		
FORD	C-MAX		2007>	191	x	x			x	x		x		
FORD	C-MAX		2007>	343	x	x	x	x	x	x		x		
FORD	C-MAX		2010>	365			x	x	x	x		x		
FORD	TRANSIT CONNECT	bez radia	2007>	201	x	x								
FORD	TRANSIT CONNECT		2006>	197	x	x			LP			x		
FORD	FIESTA		2005-2008	192	x	x			x	x		x		
FORD	FIESTA**		2008>	193	x	x	x	x	x	x		x		x
FORD	FOCUS		2004-2008	191	x	x			x	x		x		
FORD	FOCUS		2008>	191	x	x	x	x	x	x		x		
FORD	FUSION		2005>	191	x	x			x	x		x		
FORD	GALAXY		2006>	194	x	x	x	x	x	x	x	x		
FORD	GALAXY		2006>	195	x	x			x	x	x		x	
FORD	KUGA		2008>	196	x	x	x	x	x	x		x		x
FORD	MONDEO		2005-2007	197	x	x						x		
FORD	MONDEO		2007>	377	x	x	x	x	x	x	x	x		
FORD	S-MAX		2006>	194	x	x			x	x	x	x		
FORD	TRANSIT	bez radia	2006>	198	x	x						x		
FORD	TRANSIT		2006>	199					x	x		x		
FORD	FOCUS		2011>	379			x	x	x	x	x	x		
FORD	S-MAX		2011>	378	x	x	x	x	x	x	x	x		
HONDA	ACCORD		2003-2006	206	x	x	x	x	x	x		x		
HONDA	ACCORD		2006>	206	x	x	x	x	x	x		x		
HONDA	ACCORD		2009>	346		x	x	x	x	x		x		x
HONDA	ACCORD	KP	2009>	347		x	x	x	x	x			x	x
HONDA	CIVIC		2005>	207	x	x	x	x	x	x		x		
HONDA	CIVIC	KP	2005>	208	x	x			x	x			x	
HONDA	CR-V		2008>	207	x	x	x	x	x	x		x		
HONDA	CR-V	KP	2008>	208	x	x	x	x	x	x			x	

Značka	Model	Poznámka	Rok výroby	Kód vozidla	rýchlosť	otáčky (kód 914)	zamknutie	odomknutie	dvere	kufor	kapota	zapaľovanie	kľúč v zapalovaní	otvorenie kufra DO
HYUNDAI	ix 35		2010>	376	x	x	x	x	x	x		x		x
CHEVROLET	CAPTIVA		2006>	216	x	x			x	x		x		
CHEVROLET	CAPTIVA		2010>	217			x	x	x	x	x	x		
CHEVROLET	AVEO		2010>	217			x	x	x	x	x	x		
CHEVROLET	CRUZE		2010>	217			x	x	x	x	x	x		
CHEVROLET	ORLANDO		2010>	217			x	x	x	x	x	x		
CHRYSLER	300C		2004-2008	218	x	x	x	x	x	x	x	x		
CHRYSLER	300C	KP	2004-2008	219	x	x	x	x	x	x	x		x	
CHRYSLER	300C		2008>	218	x	x	x	x	x	x	x	x		
CHRYSLER	300C	KP	2008>	219	x	x	x	x	x	x	x		x	
CHRYSLER	PT CRUISER		2007>	171	x	x	x	x	x	x		x		
CHRYSLER	PT CRUISER	KP	2007>	172	x	x	x	x	x	x			x	
CHRYSLER	VOYAGER		2008>	173	x	x	x	x	x	x	x	x		
CHRYSLER	VOYAGER	KP	2008>	174	x	x	x	x	x	x	x		x	
IVECO	DAILY		2006>	181	x	x	x	x	x	x		x		
IVECO	DAILY		2010>	181	x	x	x	x	x	x		x		
IVECO	STRALIS		2007>	161	x	x						x		
JEEP	COMMANDER		2006>	218	x	x	x	x	x	x	x	x		
JEEP	COMMANDER	KP	2006>	219	x	x	x	x	x	x	x		x	
JEEP	COMPASS		2007>	171	x	x	x	x	x	x	x	x		
JEEP	COMPASS	KP	2007>	172	x	x	x	x	x	x	x		x	
JEEP	GRAND CHEROKEE		2005>	218	x	x	x	x	x	x	x	x		
JEEP	GRAND CHEROKEE	KP	2005>	219	x	x	x	x	x	x	x		x	
JEEP	GRAND CHEROKEE		2008>	173	x	x	x	x	x	x	x	x		
JEEP	GRAND CHEROKEE	KP	2008>	174	x	x	x	x	x	x	x		x	
JEEP	PATRIOT		2007>	171	x	x	x	x	x	x	x	x		
JEEP	PATRIOT	KP	2007>	172	x	x	x	x	x	x	x		x	
JEEP	WRANGLER		2007>	173	x	x	x	x	x	x		x		
JEEP	WRANGLER	KP	2007>	174	x	x	x	x	x	x			x	
KIA	CARENS		2006>	211	x	x						x		
KIA	CARNIVAL		2006>	221	x		x	x	x	x		x		
KIA	CEED		2006>	211	x	x						x		
KIA	SPORTAGE		2004>	211	x	x						x		
LAMBORGHINI	GALLARDO		2006>	225	x	x	x	x	x	x	x	x		
LAMBORGHINI	GALLARDO	KP	2006>	226	x	x	x	x	x	x	x		x	
LANCIA	DELTA		2008>	181	x	x	x	x	x	x		x		
LANCIA	MUSA		2004-2005	103	x	x	x	x	x	x		x		
LANCIA	MUSA		2007>	181	x	x	x	x	x	x		x		
LANCIA	YPSILON		2003-2007	103	x	x	x	x	x	x		x		
LANCIA	YPSILON		2007>	181	x	x	x	x	x	x		x		
LAND ROVER	FREELANDER 2		2007>	231	x	x	x	x	x	x	x	x		
LAND ROVER	FREELANDER 2	KP	2007>	232	x	x	x	x	x	x	x		x	
LAND ROVER	RANGE ROVER SP.		2005>	234	x	x	x	x	x	x	x	x		
MASERATI	QATTROPORTE		2005>	103	x	x			x	x	x	x		
MAZDA	5		2005>	237	x	x			x	x		x		
MAZDA	6		2009>	355			x	x	x	x		x		
MAZDA	3		2010>	371					x	x	x	x		
MAZDA	2		2010>	371					x	x		x		
MAZDA	CX7		2010>	372			x	x	x	x		x		
MERCEDES	A-CLASSE W169		2004>	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	A-CLASSE W169	KP	2004>	242	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	ACTROS		2005>	243	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	B-CLASSE W245		2005>	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	B-CLASSE W245	KP	2005>	242	x	x	x	x	x	x			x	

Značka	Model	Poznámka	Rok výroby	Kód vozidla	rýchlost	otáčky (kód 914)	zamknutie	odomknutie	dvere	kufor	kapota	zapaľovanie	klúč v zapalovaní	otvorenie kufra DO
MERCEDES	C-CLASSE W203		2004-2007	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	C-CLASSE W203	KP	2004-2007	242	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	C-CLASSE W204		2007>	244	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	C-CLASSE W204	KP	2007>	245	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	C-CLASSE W204	engine CAN	2007>	246	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	CL	KLE	2007>	337			x	x	x	x		x		x
MERCEDES	CLK C209		2002>	241	x	x	x	x	x	x	x	x		
MERCEDES	CLK C209	KP	2002>	242	x	x	x	x	x	x	x		x	
MERCEDES	CLS C219		2004>	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	CLS C219	KP	2004>	242	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	E-CLASSE W211		2002>	241	x	x	x	x	x	x	x	x		
MERCEDES	E-CLASSE W211	KP	2002>	242	x	x	x	x	x	x	x		x	
MERCEDES	GL-CLASSE		2006>	241	x	x	x	x	x	x	x	x		
MERCEDES	GL-CLASSE	KP	2006>	242	x	x	x	x	x	x	x		x	
MERCEDES	GLK		2008>	356	x		x	x	x	x		x		
MERCEDES	GLK	KP	2008>	357	x		x	x	x	x			x	
MERCEDES	ML-CLASSE W164		2005>	241	x	x	x	x	x	x	x	x		
MERCEDES	ML-CLASSE W164	KP	2005>	242	x	x	x	x	x	x	x		x	
MERCEDES	R-CLASSE W251		2006>	241	x	x	x	x	x	x	x	x		
MERCEDES	R-CLASSE W251	KP	2006>	242	x	x	x	x	x	x	x		x	
MERCEDES	S-CLASSE W221		2005>	246	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	SLK W171		2004>	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	SLK W171	KP	2004>	242	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	SPRINTER		2006>	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	SPRINTER	KP	2006>	242	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	VIANO		2005>	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	VIANO	KP	2005>	242	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	VITO		2003>	241	x	x	x	x	x	x		x		
MERCEDES	VITO	KP	2003>	242	x	x	x	x	x	x			x	
MERCEDES	E-CLASSE	3D	2010>	363	x		x	x	x	x	x	x		x
MINI	COOPER		2007>	131	x	x	x	x	x	x		x		
MINI	COOPER	KP	2007>	132	x	x	x	x	x	x			x	
MITSUBISHI	COLT		2004>	251	x	x			x	x		x		
MITSUBISHI	GRANDIS		2004>	252	x	x			x	x		x		
MITSUBISHI	LANCER		2007>	254	x	x	x	x	x	x		x		
MITSUBISHI	L200		2006>	253	x	x			x			x		
MITSUBISHI	ASX		2010>	254	x	x	x	x	x	x	x	x		
MITSUBISHI	OUTLANDER		2007>	254	x	x	x	x	x	x	x	x		
MITSUBISHI	OUTLANDER	KP	2007>	255	x	x	x	x	x	x			x	
MITSUBISHI	PAJERO		2007>	252	x	x			x	x		x		
NISSAN	CABSTAR		2008>	261	x	x	x	x	x			x		
NISSAN	CABSTAR	KP	2008>	262	x	x	x	x	x				x	
NISSAN	MICRA		2005>	263	x	x			x	x		x		
NISSAN	NAVARA		2005>	264	x	x	x	x	x			x		
NISSAN	NAVARA	KP	2005>	265	x	x	x	x	x				x	
NISSAN	NOTE	KLE	2006>	266	x	x	x	x	x	x		x		
NISSAN	NOTE		2006>	263	x	x			x	x		x		
NISSAN	PATHFINDER	KLE	2005>	267	x	x	x	x	x	x		x		
NISSAN	QASHQAI		2007>	268	x	x			x	x		x		
NISSAN	X-TRAIL		2004-2007	269	x							x		
NISSAN	JUKE		2011>	263	x	x			x	x		x		
NISSAN	NV-200		2011>	263	x	x			x	x		x		
NISSAN	X-TRAIL		2011>	263	x	x			x	x		x		
OPEL	ANTARA		2006>	216	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	ASTRA		2004-2007	271	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	ASTRA	KP	2004-2007	272	x	x	x	x	x	x			x	
OPEL	ASTRA		2007>	271	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	ASTRA	KP	2007>	272	x	x	x	x	x	x			x	
OPEL	ASTRA		2010>	367			x	x	x	x	x	x		
OPEL	CORSA		2006>	273	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	CORSA	KP	2006>	274	x	x	x	x	x	x			x	

Značka	Model	Poznámka	Rok výroby	Kód vozidla	rýchlost	otáčky (kód 914)	zamknutie	odomknutie	dvere	kufor	kapota	zapaľovanie	kľúč v zapalovaní	otvorenie kufrá DO
OPEL	GT		2007>	275	x	x						x		
OPEL	MERIVA		2004-2007	276	x	x						x		
OPEL	MERIVA		2007>	276	x	x						x		
OPEL	MOVANO		2003>	277	x	x						x		
OPEL	SIGNUM		2003>	278	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	SIGNUM	KP	2003>	279	x	x	x	x	x	x			x	
OPEL	VECTRA		2002-2005	278	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	VECTRA	KP	2002-2005	279	x	x	x	x	x	x			x	
OPEL	VECTRA		2005>	278	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	VECTRA	KP	2005>	279	x	x	x	x	x	x			x	
OPEL	VIVARO		2006>	277	x	x						x		
OPEL	ZAFIRA		2005-2007	271	x	x	x	x	x	x		x		
OPEL	ZAFIRA	KP	2005-2007	272	x	x	x	x	x	x			x	
OPEL	INSIGNIA		2010>	368			x	x	x	x	x	x		
PEUGEOT	207	bez alarmu	2006>	153	x	x			x	x		x		
PEUGEOT	207	bez alarmu	2008>	336	x	x	x	x	x	x		x		
PEUGEOT	307	bez alarmu	2007<	153	x	x			x	x		x		
PEUGEOT	308	bez alarmu	2007>	152	x	x	x	x	x	x		x		
PEUGEOT	3008	bez alarmu	2010>	152	x	x	x	x	x	x		x		
PEUGEOT	5008	bez alarmu	2010>	152	x	x	x	x	x	x		x		
PEUGEOT	407	bez alarmu	2004>	153	x	x			x	x		x		
PEUGEOT	407	bez alarmu	2010>	336	x	x	x	x	x	x	x	x		x
PEUGEOT	807	bez alarmu	2007>	350		x	x	x	x	x		x		
PEUGEOT	BOXER		2006>	155	x	x	x	x	x	x		x		
PEUGEOT	EXPERT	bez alarmu	2007>	153	x	x			x	x		x		
PEUGEOT	PARTNER		2008>	152	x	x			x	x		x		
PEUGEOT	RANCH	bez alarmu	2003>	281	x	x						x		
PORSCHE	CAYENNE		2003>	285	x	x	x	x	x	x	x	x		
PORSCHE	CAYENNE	KP	2003>	286	x	x	x	x	x	x	x		x	
PORSCHE	CAYMAN		2005>	287	x	x	x	x	x	x	x	x		
PORSCHE	CAYMAN	KP	2005>	288	x	x	x	x	x	x	x		x	
PORSCHE	CAYMAN		2008>	289	x	x	x	x	x	x	x	x		
PORSCHE	PANAMERA	KLE	2010>	374					x	x	x	x		
RENAULT	CLIO		2005>	291	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	GRAND MODUS		2008>	291	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	KANGOO		2008>	291	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	KOLEOS		2008>	266	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	LAGUNA II		2005-2008	292	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	LAGUNA III		2008>	293	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	MASCOTT		2005>	277	x	x						x		
RENAULT	MASTER		2003>	277	x	x						x		
RENAULT	MEGANE		2002>	291	x	x						x		
RENAULT	MEGANE NEW		2008>	293	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	MODUS		2004-2007	291	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	MODUS		2007>	291	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	SCENIC	KLE	2006>	291	x	x			x	x	x	x		
RENAULT	TRAFIC		2003>	277	x	x						x		
RENAULT	TWINGO		2007>	294	x	x			x	x	x	x		
SAAB	93		2003>	141	x	x	x	x	x	x		x	x	
SAAB	93	KP	2003>	142	x	x	x	x	x	x			x	
SAAB	93 SPORT HATCH		2003>	141	x	x	x	x	x	x		x		
SAAB	93 SPORT HATCH	KP	2003>	142	x	x	x	x	x	x			x	
SAAB	95		2006>	297	x	x			x	x				
SCANIA	P310		2004>	161	x	x								
SCANIA	R420		2004>	161	x	x								
SEAT	ALTEA		2005>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
SEAT	ALTEA	KP	2005>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
SEAT	ALTEA XL		2006>	111	x	x	x	x	x	x		x		
SEAT	ALTEA XL	KP	2006>	112	x	x	x	x	x	x			x	



Značka	Model	Poznámka	Rok výroby	Kód vozidla	rýchlosť	otáčky (kód 914)	zamknutie	odomknutie	dvere	kufor	kapota	zapaľovanie	klúč v zapaľovaní	otvorenie kufru DO
VW	CRAFTER	KP	2006>	242	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	EOS		2006>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	EOS	KP	2006>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	GOLF V		2003>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	GOLF V	KP	2003>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	GOLF PLUS		2005>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	GOLF PLUS	KP	2005>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	JETTA 3		2005>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	JETTA 3	KP	2005>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	NEW BEATLE		2002>	315	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	PASSAT		2000-2005	301	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	PASSAT		2005>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	PASSAT	KP	2005>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	POLO 7		2005>	301	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	POLO 7	KP	2005>	302	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	POLO		2010>	358	x	x	x	x	x	x	x	x		x
VW	T5		2003>	301	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	T5	KP	2003>	302	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	TIGUAN		2007>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	TIGUAN	KP	2007>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	TOUAREG		2003-2007	285	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	TOUAREG	KP	2003-2007	286	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	TOUAREG		2007>	285	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	TOUAREG	KP	2007>	286	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	TOUAREG		2010	366			x	x	x	x		x		x
VW	TOURAN		2003-2010	111	x	x	x	x	x	x	x	x		
VW	TOURAN	KP	2003-2010	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VW	TOURAN		2010>	111	x	x	x	x	x	x	x	x		x
VW	TOURAN	KP	2010>	112	x	x	x	x	x	x	x		x	
VOLVO	C30		2006>	331	x	x			x	x		x		
VOLVO	S60		2004>	332	x	x	x	x	x	x	x	x		x
VOLVO	S60	KP	2004>	333	x	x			x	x			x	
VOLVO	S80		2006>	231	x	x			x	x		x		
VOLVO	S80	KP	2006>	232	x	x			x	x			x	
VOLVO	V50		2004-2007	331	x	x			x	x		x		
VOLVO	V60		2010>	373	x	x	x	x	x	x		x		x
VOLVO	V70		2004>	332	x	x			x	x		x		
VOLVO	V70	KP	2004>	333	x	x			x	x			x	
VOLVO	XC60		2010>	353	x	x	x	x	x	x	x	x		x
VOLVO	XC60	KP	2010>	354	x	x	x	x	x	x	x		x	x
VOLVO	XC70		2007>	231	x	x			x	x		x		
VOLVO	XC70	KP	2007>	232	x	x			x	x			x	
VOLVO	XC90		2003>	332	x	x			x	x		x		
VOLVO	XC90	KP	2003>	333	x	x			x	x			x	

#### Vysvetlivky:

**KP** : KEY PREZENT - výstup na zapaľovnie reaguje na vloženie kľúča do zapaľovania

**KLE**: KEY LESS ENTRY - vozidlá s bezkľúčovým (automatickým) odomykaním

**BEZ ALARMU**: vozidlá bez originálneho autoalarmu

**BEZ RADIA**: vozidlá bez originálneho autoradia

**3D**: trojdverová verzia vozidla

**5D**: päťdverová verzia vozidla

**\*\***: výstup lock/unlock reaguje na mechanický kľúč